



01 Těsnění GP-T připevnění k plášti nádrže



02 Těsnění GP-T - prostup pod jiným úhlem než 90° a nasunutí těsnícího řetězu